

取扱説明書

4-BAND FM TRANSCEIVER

IC-T81

この無線機を使用するには、郵政省のアマチュア無線局の免許が必要です。また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。 この取扱説明書は、別売品のことも記載していますので、お読みになったあとも大切に保管してください。

Icom Inc.

はじめに

このたびは、IC-T81をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

IC-T81は、50/144/430/1200MHz帯の業界初4バンド+FMラジオ放送/TV音声(1~3ch)を装備した切り替え型簡単操作の超コンパクトサイズFMハンドヘルドトランシーバーです。

で使用の際は、この取扱説明書をよくお読みいただき、本機の性能を十分発揮していただくとともに、末長くご愛用くださいますようにお願い申し上げます。

付属品



①バッテリーケース②アンテナ③ハンドストラップ④ベルトクリップ● 取扱説明書● 保証書● 愛用者カード

IC-T81ssをお買い上げの場合は、上記付属品とは別にBP-198とBC-74Jを付属しています。

目 次

1. 安全上のご注意(必ずお読みください)	1
2. ご使用の前に	
2-1 電池のセット	
2-2 付属品の取り付けかた	
3. 各部の名称と機能	
3-1 上面/側面/前面パネル	
3-2 キーボード部	
4. 基本操作のしかた	11
4-1 電源の"ON/OFF"と音量調整のしかた	11
4-2 運用モード(VFO/メモリー/コールチャンネル)の切り替え	
4-3 周波数設定と受信のしかた	13
4-4 キーボードで周波数を入力するには	14
4-5 送信出力の設定と送信のしかた	
4-6 周波数ステップとMHzケタの変えかた	16
4-7 スケルチレベルセレクト機能	
5. メモリーの使いかた―――――	18
5-1 メモリーモードについて	18
5-2 メモリーチャンネルの呼び出しかた	19
5-3 メモリーへの書き込みかた	
5-4 メモリーネームの使いかた	
5-5 メモリーチャンネルの消しかた	23
5-6 メモリー内容のコピー	
5-7 コールチャンネルの使いかた	25

はじめに

6. スキャンのしかた	<u>_26</u>	10
6-1 スキャンについて	26	
6-2 VFOスキャンのしかた	27	
AVFOスキャンの操作	27	
B スキャン範囲の書き込みかた	28	
6-3 メモリースキャンのしかた	29	
Aメモリースキャンの操作	29	
B スキップチャンネルの指定と解除のしかた	29	11
6-4 トーンスキャンのしかた	30	
7. レピータの運用について(430/1200MHz帯のみ)	 31	
7-1 オートレピータ機能での交信	31	
7-2 送信周波数のチェック	32	
8. 各種機能の使いかた	 33	12
8-1 トーンスケルチの使いかた	33	
8-2 DTMF機能の使いかた	35	
A DTMFメモリーのしかた	35	15
B DTMFメモリーの消しかた······	37	F
○ DTMFメモリーをモニターするには······	37	11,
■DTMFコードの送出方法····································	38	
8-3 デュプレックス運用のしかた	39	
9. その他の便利な機能	 40	5
9-1 セットモードの設定方法	40	
9-2 イニシャルセットモードの設定方法	43	
9-3 RIT/VXO機能について	47	Í
9-4 オートパワーオフ機能について	48	7
9-5 ロック機能について	49	
9-6 オートローパワー機能について	49	IL

10. 別売品について	5 0
10-1 別売品一覧表	50
10-2 充電のしかた	51
A 簡易充電のしかた	52
B 急速充電のしかた	53
10-3 外部電源の使いかた	55
10-4 HM-75Aの使いかた	56
11. ご参考に	 57
11-1 工場出荷時の状態に戻す(リセット)には	57
11-2 SP/MICジャックについて	58
11-3 故障かな?と思ったら	59
11-4 故障のときは	60
12. 免許の申請について	——61

15. 定格-

. .

● **セットモードのセット項目一覧**(P40~42)

①トーンスケルチ用トーン周波数の設定/②レピータアクセス用トーン周波数の設定/③電波型式の設定/④周波数ステップの設定/⑤オフセット周波数の設定/⑥スキャン再スタートのタイマー設定/⑦RIT/VXOの設定

◆イニシャルセットモードのセット項目一覧(P43~46)

①マイク・シンプルリモコン機能の設定/②オートパワーオフ機能の設定/③ディスプレイ用バックライトの設定/④ビープ音の設定/⑤オートレピータ機能の設定/⑥パワーセーブ比の設定/⑦電圧表示機能の設定/⑧DTMFコード用送出スピードの設定/⑨コントラストの設定

安全にお使いいただくために、 必ずお読みください。

- ここに示した注意事項は、使用者および周囲の人への危害 や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使い いただくために、守っていただきたい事項を示しています。
- ●お読みになったあとは、大切に保管してください。

■無線機本体について

△危険

下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、 死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じ ることが想定される内容」を示しています。

●引火性ガスの発生する場所では絶対に使用しないでください。

火災、爆発の原因になります。

⚠警告

下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

- 民間航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、業務用無線局 および中継局周辺では絶対に使用しないでください。 運航の安全や無線局の運用、放送の受信に支障をきたす原 因になりますので、電源を切ってください。
- ●電子機器の近く(特に医療機器のある病院内)では絶対に使用 しないでください。

電波障害により電子機器が誤動作、故障する原因になりますので、電源を切ってください。

- ●DC電源コードを接続するときは、プラス⊕とマイナス⊝の 極性をまちがえないように十分注意してください。
 - 火災、感電、故障の原因になります。
- 指定以外のDC安定化電源は使用しないでください。 火災、感電、故障の原因になります。
- DC4.5~16V以外の電圧は使用しないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- ●指定以外のバッテリーパック、および乾電池ケースは使用 しないでください。

火災、感電、故障の原因になります。

●線材のような金属物を入れたり、水につけたりしないでください。

火災、感電、故障の原因になります。

◆大きな音量でヘッドホンやイヤホンなど使用しないでください。

大きな音を連続して聞くと、耳に障害を与える原因になり ます。

●この製品は完全調整していますので、分解、改造しないでください。

火災、感電、故障の原因になります。

● 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用しないでください。

そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因になります。 すぐに電源を切り、煙が出なくなるのを確認してからお買い上げの販売店、または弊社各営業所サービス係に連絡してください。

安全トのご注意 1

下記の記載事項は、これを無視して誤った ↑ 注意 取り扱いをすると「人が傷害を負う可能性が 相中ナヤスナー **【牛が想定される内容 |を示しています。**

- ●電源を接続する前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで、 電源電圧を確認してください。
- ●直射日光のあたる場所やヒーター、クーラーの吹き出し口 など、温度変化の激しい場所には設置しないでください。 変形、変色、火災、故障の原因になることがあります。
- ●マイクロホンを接続するときは、指定以外のマイクロホン を使用しないでください。

故障の原因になることがあります。

- ●テレビやラジオの近くで送信しないでください。 電波障害を与えたり、受けたりする原因になることがあり ます。
- ●清掃するときは、シンナーやベンジンを絶対使用しないで ください。

ケースが変質したり、塗料がはげる原因になることがあり ます。

普段はやわらかい布で、汚れのひどいときは水で薄めた中 性洗剤を少し含ませてふいてください。

- ●製品の上に乗ったり、物を置いたりしないでください。 落ちたり、倒れたりして、けが、故障の原因になることが あります。
- 製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。 けが、故障の原因になることがあります。

■ニッケル水素型バッテリーパックについて

△ん危険

下記の記載事項は、これを無視して誤った取 り扱いをすると「使用者および周囲の人が死 亡または重傷を負う危険が差し迫っているこ とが想定される内容」を示しています。

- ●専用充電器(☞P51)以外で充電しないでください。 電池の破裂、発熱、液もれの原因になります。
- ●バッテリーパックを他の機器に使用しないでください。 電池の破裂、発熱、液もれの原因になります。
- ●バッテリーパックには内部のガスを放出するためのガス抜 き構造を備えていますので、その部分をふさがないでくだ さい。

電池を破裂させる原因になります。

●バッテリーパックの端子間をショートしないでください。 ネックレスなどの金属類と一緒に持ち運んだり、放置しな いでください。

雷池の破裂、発熱、液もれの原因になります。

- ●バッテリーパックは下記のことを必ず守らないと、電池の 破裂、発熱、液もれの原因になります。
 - ○火の中に投入したり、加熱しない
 - ○ハンダ付けしない
 - ○プラス⊕とマイナス⊖を針金などの金属類で接続しない
- ●電池の液が目に入ったときは、こすらないでください。 失明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗った あと、ただちに医師の治療を受けてください。

■バッテリーパックについて(つづき)

⚠警告

下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

●分解、改造しないでください。

電池の破裂、発熱、液もれの原因になります。

●指定時間を超えても充電を完了しないときは、充電をやめてください。

電池の発熱、液もれの原因になります。

- 指定時間以上充電しないでください。 満充電後、すぐに再充電を繰り返すと過充電となり、電池 の破裂、発熱、液もれの原因になります。
- ●電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、放置しないでください。

皮膚に障害を与えるおそれがありますので、すぐにきれい な水で洗い流してください。

⚠ 注意

下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害だけの発生が想定される内容」を示しています。

- ◆充電またはバッテリーパックを無線機本体に装着する前に 必ずこの取扱説明書をよく読んでください。
- +10~40℃の範囲以外では充電しないでください。 この温度範囲以外では電池の液もれ、発熱の原因になることがあります。

●寒い戸外や冷えたまま充電しないでください。

電池の液もれ、性能や寿命を低下させる原因になることが あります。

- ●高温の場所で使用、放置しないでください。電池の液もれ、性能や寿命を低下させる原因になることがあります。
- ●電池を水や海水につけたり、ぬらさないでください。電池の発熱、サビの原因になることがあります。
- ●バッテリーパックを使用の際に異常と思われたときは、使 用しないでお買い上げの販売店、または弊社各営業所サー ビス係に連絡してください。

そのまま使用すると、電池の破裂、発熱、液もれ、故障の原因になります。

- ●強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。 電池の破裂、発熱、液もれの原因になることがあります。
- ●無線機を使用しないときは、必ず電源を切ってください。液もれの原因になることがあります。
- ●清掃するときは、シンナーやベンジンを絶対使用しないでください。

ケースが変質したり、塗料がはげる原因になることがあります。普段はやわらかい布で、汚れのひどいときは水で薄めた中性洗剤を少し含ませてふいてください。

●無線機を長期間使用しない場合はバッテリーパックを取りはずし、-20~+30℃で湿気の少ない場所に保管してください。

電池の発熱、サビの原因になることがあります。

■充電器について

△危険

下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、 死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。

●ニッケル水素型バッテリーパックBP-198/199/200専用 の充電器です。

指定以外の充電には使用しないでください。電池の破裂、発熱、液もれの原因になります。

●バッテリーパックのプラス⊕とマイナス⊝の極性をまちがえないように十分注意してください。

電池の破裂、発熱、液もれの原因になります。

- ●必ず表示された電源を使用してください。他の電源で使用すると、火災、発熱、感電、故障の原因になります。
- ●この製品を分解、改造しないでください。火災、発熱、感電、けが、故障の原因になります。

⚠警告

下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

- 充電器に水を入れたり、ぬらさないでください。 また、水にぬれたときは、使用しないでください。 火災、発熱、感電、故障の原因になります。
- ●電源コードや接続ケーブルの上に重いものを載せたり、挟んだりしないでください。

傷ついて破損し、火災、感電、故障の原因になります。

- ●電源コードや接続ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。 傷ついて破損し、火災、感電、故障の原因になります。
- 充電器の充電端子接点部に金属類を差し込まないでください。

火災、発熱、感電、故障の原因になります。

●赤ちゃんや小さなお子さまの手が届かない場所で使用、保管してください。

感電、けがの原因になります。

- ●ぬれた手で電源プラグや機器に絶対触れないでください。 感電の原因になります。
- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用しないでください。

そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因になります。 すぐにACコンセントからACアダプターを抜き、煙が出な くなるのを確認してからお買い上げの販売店、または弊社 各営業所サービス係に連絡してください。

●電源コードや接続ケーブルが傷ついたり、ACコンセントの 差し込みがゆるいときは使用しないでください。

火災、感電、故障の原因になりますので、お買い上げの販売店、または弊社各営業所サービス係に連絡してください。

■充電器について(つづき)

企注意

下記の記載事項は、これを無視して誤った 取り扱いをすると「人が傷害を負う可能性が 想定される内容、および物的損害だけの発 生が想定される内容」を示しています。

- ◆充電またはバッテリーパックを無線機本体に装着する前に 必ずこの取扱説明書をよく読んでください。
- ◆ +10~40℃の範囲以外では充電しないでください。
 この温度範囲以外では電池の液もれ、発熱の原因になることがあります。
- ●湿気やホコリの多い場所、風通しの悪い場所に置かないでください。

火災、発熱、感電、故障の原因になることがあります。

- 直射日光のあたる場所やヒーター、クーラーの吹き出し口 など、温度変化の激しい場所には設置しないでください。 充電器の火災、故障、誤動作、変形、変色、または電池の 破裂、発熱、液もれの原因になることがあります。
- ACアダプターを抜き差しするときは、電源コードを引っ張らないでください。

火災、感電、故障の原因になることがありますので、電源 プラグを持って抜いてください。

● 充電後や充電しないときは、ACコンセントからACアダプターを抜いてください。

火災、発熱の原因になることがあります。

●清掃するときは、シンナーやベンジンを絶対使用しないでください。

ケースが変質したり、塗料がはげる原因になることがあります。普段はやわらかい布で、汚れのひどいときは水で薄めた中性洗剤を少し含ませてふいてください。

その他取り扱い上のご注意

- バッテリーパックをお買い上げいただいたときや、2ヵ月以上使用しなかったときは、必ず充電してください。また、ニッケル水素電池の特性上、満充電時の性能を十分発揮するためには、充放電を数回繰り返したうえで、ご使用ください。
- ●バッテリーパックを極端に寒い場所から持ち運んだ場合は、 結露する可能性があります。結露した場合は、水分をふき取ってからご使用ください。
- バッテリーパックが満充電されたあとも、引き続き充電したり、短時間運用後の再充電の繰り返しはさけてください。
- ●アンテナを持って、製品を持ち運ばないでください。 故障、破損の原因になることがあります。
- ●室内で送信すると、電波障害を起こすことがあります。 室内で送信するときは、外部アンテナをご使用ください。
- ●内部のコアやトリマーを触らないでください。完全調整していますので、取扱説明書で指定していない場所を触ると故障の原因になることがあります。
- ●市販の単三形二カド電池は、使用しないでください。 電圧のバラツキや接触抵抗によって、発熱したり液もれの おそれがあり、故障の原因になることがありますので、別 売品のNi-MH(ニッケル水素)バッテリーパックをご利用くだ さい。
- ●付属のアンテナは、トランシーバーを手で持ったときに特性がよくなるように設計しています。

電波を発射する前に

アマチュア局は、自局の発射する電波が、テレビやラジオの 受信に障害を与えたり、障害を受けているとの連絡を受けた 場合は、ただちに電波の発射を中止し、障害の有無や程度を 確認してください。

参考 無線局運用規則 第9章 アマチュア局の運用

第258条 アマチュア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与えるおそれがあるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。

以下省略

障害が自局の電波によるものと確認された場合、無線機やアンテナ系を点検し、障害に応じて弊社サービス窓口やお買い上げの販売店などに相談し、適切な処置をしてください。受信側に原因がある場合、障害対策は単に技術的な問題に止まらず、ご近所付き合いなどで、むずかしい場合もあります。日本アマチュア無線機器工業会(JAIA)、および(社)日本アマチュア無線連盟(JARL)では、電波障害の対策と防止についての相談窓口を開設しておりますので、対策にお困りの場合はご相談ください。

日本アマチュア無線機器工業会 (JAIA)

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-10-5 第2川端ビル TEL 03-3944-8611

(社)日本アマチュア無線連盟 (JARL)

〒170-8073 東京都豊島区巣鴨1-14-5

TEL 03-5395-3111

各バンドのおもな特徴と楽しみかた

本機は4バンドを搭載していますので、下記のような各バンド による電波伝搬の特徴を生かした交信が楽しめます。

VHF/UHF帯の電波は直進性が高く、建物や山岳などによる減衰や反射で電波の強度が変化し、通信状態に影響を与えます。通信状態への影響はバンドによっても異なり、ビルのなかや市街地などでは影響を受けやすく、通信距離が大きく変化する場合があるので、相手局に対して見通しのよい場所で運用することをおすすめします。

50MHz带

大都市でも比較的にすいているバンドが 50MHz帯です。

混信を気にしないで、のんびりしたラグチューを楽しめるほか、モーターボートやヨットなどによる海上通信にも、よく使用されています。さらに、Eスポが出現するとハンディー機でも1000km以上離れた地域と交信でき、ダイナミックな交信が楽しめます。

144MHz帯

VHF帯のメインストリートと言われるのが 144MHz帯です。

全国どこへ移動しても交信相手には困りません。とにかく交信したいときに頼りになるのが144MHz帯です。

430MHz帯

レピータを使用すれば、見通し外の局とも 交信できるのが430MHz帯です。

ハンディー機でも比較的に遠方のレピータにアクセスでき、交 信範囲を大きく広げます。

1200MHz帯

レピータも充実し、のんびり交信したい方には最適のバンドが1200MHz帯です。


電波の特性上、飛距離があまりでない一方、他のバンドに比べるとバンド幅も広いので混信も少なく、ゆっくり交信できます。

ご使用の前に

2-1 電池のセット


1.バッテリーケースをはずす 2.雷池をセットする

ら、ケースを矢印の方向にはずしてください。 ・・電池の極性⊕(プラス)、⊝(マイナス)をまち | ルカリ電池をご使用ください。




ロックレバーを引き、ケースカバーを開き ます。

ケースカバーを閉めるときは、ツメ受け部 にケースカバーのツメをかけて閉じます。



本体後面のロックボタンを押し下げなが、単三形アルカリ乾電池を3本収容できます。 本機は高出力タイプですから、高容量のア



■乾電池のご使用について

乾雷池は、気温が低下するほど容量の減少 が著しくなります。通常、乾電池の使用可 能な温度の下限は、-10℃とされています から、寒冷地で使用する場合は、電池部分 を暖かくして(十分保温する)ご使用くださ W)

■乾電池の交換時期について


雷池の容量が低下すると、ディスプレイ全 体が点滅したり、表示が全体的にうすくな ってきます。このようなときは、すべて同 じ種類の新しい乾電池と交換してくださ W)

で使用の前に 2

2-2 付属品の取り付けかた

1.アンテナを取り付ける

ています。




※外部アンテナを接続するときは、テレビなどのア ンテナや、電灯線から離して設置してください。

2.ハンドストラップを取り付ける 3.ベルトクリップを取り付ける

プを手首にとおしておくと、落としたりし…がするまでベルトクリップをはめ込んでく ないで安全です。



アンテナコネクターは、SMA型を使用し…運用時や持ち歩くときに、ハンドストラッドベルトクリップ取り付け部に"カチッ"と音 :ださい。



3 各部の名称と機能

3-1 上面/側面/前面パネル

◆ POWER(電源)キー: (PWR) (ISP) (ISP)長く押すごとに電源を"ON/OFF"します。

● PTT (送信)キー: (PTT) (☞ P15) 押している間は送信状態、離すと受信状態 に切り替えます。

SQL(スケルチ)キー:(SQL)

スケルチで途切れるような信号をモニター (☞P13、32)したり、スケルチレベルを変えるときなど(☞P17)に使用します。また、DTMFメモリーの送出(☞P35)にも使用します。

- マルチファンクションキー:(マルチファンクション) 下記の機能を簡単操作で最大限に引き出す マルチファンクションキーです。
- △ ▲/▼(VOLアップ/ダウン):
 - ▲を短く押すと音量(☞P11)をアップ、 ▼を短く押すとダウンします。
- ◀/▶(BANDダウン/アップ):VEOモードでは ◀を短く畑まと

VFOモードでは◀を短く押すと運用バンド(☞P13)をダウン、▶を短く押すとアップします。また、長く押すとスキャン機能(☞P26)をアップまたはダウンします。メモリーモードでは、メモリーチャンネルをアップ/ダウンします。

○■(メニュー):

トーン機能(☞P33)の"ON/OFF"、デュ プレックス機能(☞P39)の"ON/OFF"と セットモード(☞P40)とイニシャルセッ トモード(☞P43)の移行に使用します。



各部の名称と機能 3

3-2 キーボード部



- ①キーを短く押したときは、キーボタン上に表示した機能になります。
- ②キーを長く押したときは、キーボタンの外側に表示した機能になります。
- ③1~0の数字キーおよび(*)は、周波数とメモリーチャンネルの設定に使用します。
- ④(**VFO**(**A**)~(**H/L**)(**D**)、 ●(*)、**RIT** (#)および 1 ~ **0** の数字キーは、DTMFコード の設定や送出(☞P35)などにも使用します。
- ⑤各キーの機能は、VFOモードとメモリーモードでは異なった動作をする機能もあります。

キーボタン	1push(短く押す)操作したとき		1sec(長く押す)操作したとき
1~	◆ VFOモード時、周波数の置数入力◆ メモリーモード時、メモリーチャンネルの置数入力◆ 送信中はDTMFコード(1~0)の送出	(☞P35)	
CLR MHz (A)	● VFOモードにする ● 送信中はDTMFコード(A)の送出 ● 周波数またはメモリーチャンネルの入力値数をクリ トモードを解除する	(☞P12) (☞P35) ア、セッ	● VFOモード時、周波数のMHzケタをダイヤルで可変する (☞P16)
MR B	● メモリーモードにする ● 送信中はDTMFコード(B)の送出	(☞P12) (☞P35)	● メモリー関係やDTMFメモリー、スキャン範囲などを設定する メモリー書き込みモードにする(☞P20~24、28、29、35、37、38)
CALL	● コールチャンネルモードにする ● 送信中はDTMFコード(C)の送出	(☞P12) (☞P35)	
LOCK D H/L	●送信出力の切り替え ●送信中はDTMFコード(D)の送出	(☞P15) (☞P35)	●ロック機能を"ON/OFF"する (☞P49)
	● VFOモード時、MHzケタの小数点入力 ● 送信中はDTMFコード(* = E)の送出	(☞P14) (☞P35)	
T SCAN ED	● RIT/VXO機能を"ON/OFF"する ● 送信中はDTMFコード(#=F)の送出	(☞P47) (☞P35)	●トーンスケルチ設定時はトーンスケルチ用トーン周波数、末設 定時はレピータアクセス用トーン周波数のトーンスキャンを "スタート/ストップ"する (☞P33)

4-1 電源の"ON/OFF"と音量調整のしかた

1.電源を入れる

(PWR) を長く(1秒以上)押します。

- ※電源電圧を表示したあと、周波数を表示しま…プ音を目安にして聞きやすい音量にします。 アップし、▼を押すとダウンします。 す。
- ※電源を切るときも、同じ操作をします。

電源電圧を表示する 電圧表示後、周波数を表示する 5 1000

2.音量を調整する

(マルチファンクション)の▲または▼を押し、ビー (マルチファンクション)の▲を押すと音量が …※ディスプレイにVOL表示が点灯し、周波 | ※音量調整中は、31段階の音量レベ 数表示部に音量レベルを表示します。



音量レベルを 表示する

000___

■音量レベル表示について

ルを3段階に分けて表示します。

表 示	音量レベル
	··········· O(無音)
0	····· 1~6
00	····· 7~12
☆DDD	13~17
0000	18~23
00000_	24~29
ووو ووو	30(最大)
☆印は、丁場出荷時の	段定

※周波数を直接表示(☞P43、45: ⑦項)できます。

4-2 運用モード(VFO/メモリー/コールチャンネル)の切り替えかた

運用モードには、次の3とおりが 1.VFOモー ドにするには 2.メモリーモードにするには 3.コールCHモードにするには あります。

- ①VFOモード ダイヤルツマミまたはキーボー ドで設定した周波数を運用す
- ②メモリーモード あらかじめ記憶させたメモリー チャンネルを呼び出して運用 するモードです。
- ③コールCH(チャンネル)モード 交信相手を呼び出すための周 波数を設定したモードです。
 - 50MHz帯

るモードです。

- : 51.000MHz
- 144MHz帯
 - : 145.000MHz
- 430MHz帯
 - : 433.000MHz
- 1200MHz帯
 - : 1295.000MHz

(VFO)を短く押します。

※工場出荷時は50MHz帯を表示:※"Ⅲ1"とCH番号が点灯しま:※"【""が点灯します。 します。



VFOモードの表示



バンド切り替えと周波数設定のしかた...メモリーの使いかたは、18ページをご...コールチャンネルの使いかたは、25 は、次ページをご覧ください。

(MR)を短く押します。

す。



メモリーモードの表示

5 1000 5

:覧ください。

(CALL)を押します。



コールチャンネルモードの表示

5 1000

:ページをご覧ください。

4-3 周波数設定と受信のしかた

(VFO)を短く押します。

● "MM" および"「"が消灯しま。短く押すごとに、下記の順に運。●信号を受信すると、送信/受 たりして聞こえにくい場合に効 す。



5 1000

1.VFOモードにする 2.運用バンドを設定する 3.受信周波数を設定する ■受信モニターのしかた

:(マルチファンクション)の▶または◀を:(**DIAL**)を回します。

- 1200MHz帯 ◆50MHz帯
- ※50MHz帯では、AMモード受! 機能(☞P47)も使用できます。 信機能(☞P41)も使用できます。



430MHz帯を選んだときの表示

- ◆50MHz帯 ←FM放送帯 ← : の強さに応じてSメーターが | ◆ (SQL)を押している間、スケル
 - ※1200MHz帯では、RIT/VXO



受信信号が弱かったり、途切れ

チを開いて受信します。



SQLキーを押している間だけ信号 をモニターできる

4-4 キーボードで周波数を入力するには

~(0))および(•)で、周波数を 直接入力できます。

- 動作範囲外の周波数を入力し たときは、キーを押す前の周 波数に戻ります。
- MHzケタを変更したいときは、 16ページの「MHzケタを変え るには」をご覧ください。

キーボードの数字キー(① | ■他バンドを入力するには

【例1】50MHz帯、FM放送帯、144MHz帯または【例】100kHzケタ未満の周波数を変更する 1200MHz帯から433.680MHzを入力する場合

• (4)(3)(3)(6)(8)(0) の順番に押します。

【例2】80.020MHzを入力する場合

• 8 0 · 0 2 0

※100MHz未満と1200MHz帯の周波数を入力するときは、MHz ケタのあとに「(•)デシマルポイント」を入れる



他のバンドから周波数を入力 するときは、1kHz台までの数 値を入力する




■同一バンドで入力するには

場合

- - の順番に押します。



100kHzケタ未満を 変更する場合、(¥) デシマルポイントと 3ケタの数値を入力 する



4-5 送信出力の設定と送信のしかた

送信する前に、その周波数を他局が使用していないか確認し、混信や妨害を与えないようにご注意ください。また、バンドの区分(serP63)を厳守のうえ、運用してください。

交信相手との距離に応じて、送 信出力を切り替えます。

送信出力は、「HIGH/LOW」の2 段階の中から選べます。

1.送信周波数と送信出力を設定する

- ①**DIAL**を回し、送信周波数を 設定します。
- ② (H/L) を短く押すごとに、HIGH ⇔LOWを切り替えます。
- ※LOW出力のとき、LOW表示 が点灯します。
- ※LOW表示が点灯していないと きは、HIGH出力になります。
- **※PT)**を押したときに、設定した送信出力をSメーターに表示します。
- ※1200MHz帯では、VXO機能 (LSPP47)も使用できます。

LOW出力を設定したときの表示



●送信時の出力と表示の関係

※()内は1200MHz帯の出力です。 別売品のバッテリーパック使用時の洋信出力は、50ページを参

※別売品のバッテリーバック使用時の送信出力は、50ページを参照してください。



③ PTT を押しながら、内蔵マイク部に向かって話します。

2.送信する

- ※送信/受信LEDが赤色に点灯 します。
- ※PTT から指を離すと、受信状態に戻ります。



LOW出力で送信したときの表示

※マイク部と口元は5cmぐらい離し、 普通の大きさの声で話してください。近づけすぎたり、大きな声で話 すとかえってめいりょう度が悪くな りますのでご注意ください。

4-6 周波数ステップとMHzケタの変えかた

ヤルツマミで周波数をセットす るときに、変化する周波数の幅 をいいます。

この周波数ステップは、周波数 を自動的に切り替えるVFOスキ ャン(☞P27)でも同じステップ幅 になります。

周波数ステップは、5*/10/12.5/ 15*/20/25/30/50/100kHzの9ス テップあり、工場出荷時の初期 設定値は20kHz(FM放送帯のみ 50kHz)ステップです。

*5/15kHzステップは、1200MHz 帯では表示しません。

周波数ステップ(TS)とは、ダイ | ■周波数ステップを変えるには ■MHzケタを変えるには

- ①VFOモードで(マルチファンクション)の■(メニュー): 周波数を大幅に移動するときに便利です。 を長く押し、セットモードにします。 (NVFOモードで(VFO)(MHz)を長く押し続ける
- ②▲または▼を押し、「周波数ステップの設定!! と、1MHzケタ設定状態になります。 (☞P41) |項目を選びます。
- ③▶または◀を押し、周波数ステップを選びます。 (②(DIAL) を回し、変更ケタの数値を選びます。
- ④周波数表示に戻すときは、もう一度■(メニュー) ::③周波数表示に戻すときは、もう一度(VFO)を短 を押して〔セットガイド表示中(☞P42)は2度押! く押してください。 す]ください。

※3は(DIAL)、4は(VFO)でも同様に設定できま す。



- ※変更ケタ以下は"___"を表示します。



4-7 スケルチレベルセレクト機能

弱い信号を排除し、好みのレベ│■スケルチレベルの確認 ル以上の信号だけを受信するの に便利です。

工場出荷時は、オートスケルチ に設定していますが、お好みに よりスケルチレベルを8段階、ま たは常にスケルチを開いた状態 にするオープンのいずれかを設 定できます。

- ①(SQL)を押しながら(DIAL)を1クリック回すと、『①(SQL)を押しながら(DIAL)を回し、お好みのス 現在設定しているスケルチレベルを確認でき… ケルチレベルを選びます。 ます。



ダイヤルツマミを1クリ ックしたときの表示

AU IO

■スケルチレベルの変えかた

- ※周波数表示部にスケルチレベルを表示します。 ②(**SQL**)から指を離すと、周波数表示に戻ります。※スケルチレベルの数値が小さいほど、弱い信 号でも入感することになります。
 - ② (SQL) から指を離すと、周波数表示に戻ります。

表 示	スケルチレベル
OP EN	·· オープン(開放)
☆ 뒤∐ Ĭ []	・・・オート(自動)
50L I	・・ レベル 1
50L2	・・ レベル2
SOL 3	・・ レベル3
50L4	・・ レベル4
50L5	・・ レベル5
50L6	・・ レベル6
50L7	・・ レベルフ
50L8	・・ レベル8
☆印は、工場出荷時の設定	

レベル確認後、ダイヤル ツマミを1クリック右に 回したときの表示

50L 1

5-1 メモリーモードについて

よく使用する周波数や運用情報などを、あらかじめ記憶させて おき、このメモリーチャンネル(以下、M-CHと略記する)で運 用するためのモードです。

本機には、通常のメモリーチャンネルとして100CH(運用バンドの区別はありません)、プログラムスキャン用プログラムチャンネルとして20CH、およびコールチャンネル(各アマチュアバンドに1CH)の合計124CHを内蔵しています。

M-CHを運用する際は、メモリーモードにします。 メモリー(記憶)していないM-CHは呼び出さないので、すばやく 目的のM-CHを呼び出せます。

M-CHに記憶する際は、VFOモードで内容を設定したあと、書き込み操作をします。

M-CHに記憶できる内容は右記のとおりです。

●メモリーチャンネルの内容

チャンネル	お も な 用 途	
00~03	●通常のメモリーチャンネルとして使用する ●工場出荷時、"00"に"51.000MHz"、"01"に "145.000MHz"、"02"に"433.000MHz"、"03"に "1295.000MHz"を記憶している	
04~99	 ●通常のメモリーチャンネルとして使用する ●出荷時は消去しているため表示しない ●プログラムスキャンの周波数設定用(10組×2CH) ●工場出荷時、"0A"に"50.000MHz"、"0B"に (1300.000MHz"を記憶している 	
0A/0B~ 9A/9B (プログラムCH)		
C (コールチャンネル)	●各アマチュアバンドの呼び出し周波数(☞P25)を セットしている ●通常のメモリーチャンネルとしても使用できる	

● すべてのメモリーチャンネルで運用周波数のほかに、下記の 内容を記憶します。

- ①デュプレックスの"ON/OFF"
- ②オフセット周波数
- ③シフト方向(+/-)
- ④トーンスケルチの運用モードと"ON/OFF"
- ⑤レピータアクセス用トーン周波数
- ⑥トーンスケルチ用トーン周波数
- ⑦AMモードの状態

また、"00~99"はスキップチャンネルの指定内容(☞P29)、および"00~99"と"0A~9B"はメモリーネームも記憶します。

5-2 メモリーチャンネルの呼び出しかた

メモリーチャンネルは、マルチ│■マルチファンクションキーの場合。■ダイヤルツマミの場合。■キーボードの場合 ファンクションキー、ダイヤル ツマミまたはキーボードのどれ からでも呼び出せます。

- ●メモリーしていないM-CHは 呼び出しません。
- ◆キーボードで呼び出す場合、 メモリーしていない、または チャンネル番号のない数字キー を入力したときは、キー入力 前のチャンネル番号に戻りま す。

- ードにします。
- ②(マルチファンクション)の▶または**∢**:②(**DIAL**)を回します。 を押します。



M-CH"02"を呼び出したとき

- ①(MR)を短く押し、メモリーモ::①(MR)を短く押し、メモリーモ::①(MR)を短く押し、メモリーモ ードにします。



M-CH"03"を呼び出したとき

- ードにします。
- (2)2ケタ分の数字キー(1) ~(9))を押します。



- ■プログラムチャンネルの呼び 出しかた
- 0A : (0) (•)/0B : (0) (RIT)
- 9A: (9)(•)/9B: (9)(RIT) と押します。


5-3 メモリーへの書き込みかた

メモリーチャンネル(M-CH)へ 1. 周波数を設定する の書き込みや、コールチャンネル (☞P25)の書き替えをします。

工場出荷時は、チャンネル"03~ 99"までが空きチャンネルになっ ています。なお、運用バンドに よるM-CHの区別はありません。

【例】"433.520MHz"をチャンネル "11"にメモリーする場合

- ②(マルチファンクション)の▶または◀を短く押::※M-CH表示部が点滅し、メモリー内容を表示します。 し、運用バンドを選びます。
- ③(**DIAL**)を回し、周波数を"433.520MHz"に します。



VFOモードで"433. 52MHz"を設定

2.メモリーチャンネルを指定して書き込む

- ①**(VFO)**を短く押し、VFOモードにします。 (④)(MR)を長く押し、メモリー書き込みモードにします。

 - (5)(マルチファンクション)の▶または◀を押し((DIAL)を回し ても同様に設定可能)、M-CHを"11"にします。
 - ※"「(C)"を選ぶとコールチャンネル、"!!(VF)"を選 ぶとVFOに書き込めます。
 - ⑥(MR)を長く押すとビープ音が"ピッピピ"と鳴り、メ モリー内容を表示したあとVFOモードに戻ります。




メモリー書き込みモードにすると M-CH表示部が点滅する



M-CH"11"を選ぶ



書き込み後、VFOモードに戻る



5-4 メモリーネームの使いかた

メモリーしているすべてのチャ 1.メモリーチャンネルを選ぶ 2.メモリーネーム項目にする ンネルに、アルファベット、数 字、記号を使用し、6文字以内で 名前(ネーム)を入れることがで きます。

【例】M-CH"99"に"NHK-FM"の ネームを入れる場合


- ドにします。
- ③(マルチファンクション)の▶または◀を押し ((DIAL)を回しても同様に設定可能)、ネ ームを入れたいM-CHを選びます。

- ① **(VFO**) を短く押し、VFOモードにします。 ④ (マルチファンクション) の▲(または▼)を押し、メモリーメ ②(MR)を長く押し、メモリー書き込みモー!ニューの「NAME(メモリーネーム)」項目を選びます。
 - ⑤■(メニュー)を押し、ネーム入力状態にします。



メモリー書き込み モードでネームを 入れたいM-CHを 選ぶ





「NAME(メモリーネーム) |項目を 選んだときの表示


ネーム入力状態にしたときの表示






3.メモリーネームを入力する

- ⑥(マルチファンクション)の▶または◀を押してカ::⑨文字を確認して(マルチファンクション)の■(メ ます。
- (7)▲または▼を押し((DIAL)を回しても同様! ネーム)」項目に戻します。 ます。
- ムを入れます。




"NHK-FM"を入力 したときの表示



4.メモリーネームを書き込む

- ーソルを移し、文字を入れるケタを選び… ニュー)を押すと、ビープ音が"ピー"と鳴 lも簡単に切り替えて表示できます。 って書き込んだあと、「NAME(メモリー
- に設定可能)、1ケタ目の文字"N"を選び…※続けて他のM-CHにもネームを入れたい | ※メモリーネームを書き込んでいないM-ときは、(5)から操作してください。
- ⑧上記⑥~⑦を繰り返し、6文字以内でネー:⑩書き込み終わったら(VFO)(CLR)を押し、 VFOモードに戻します。



いったんメモリー 書き込みモードに

|■表示を切り替えるには

周波数表示とメモリーネーム表示をいつで

- ●メモリーモードで(MR)を短く押すごと に、表示内容を切り替えます。
- CHは切り替わりません。
- ※メモリーネームを訂正したいときは、メ モリーネームを入れなおしてください。



5-5 メモリーチャンネルの消しかた


す。

いったん消去したM-CHの内容 は、復活できないのでご注意く ださい。


なお、プログラムチャンネルの "0A/0B"と、コールチャンネル は消去できません。

不要になったM-CHを消去しま 1.消去したいメモリーチャンネルを選ぶ。2.メモリー内容を消去する

- ドにします。
- 去したいM-CHを選びます。



メモリー書き込み モードで消去した いM-CHを選ぶ



- ①(MR)を長く押し、メモリー書き込みモー ③(マルチファンクション)の▲(または▼)を押し、メモリーメ ニューの「CLR(メモリー消去)」項目を選びます。
- ②(マルチファンクション) の▶または◀を押し!(④(MR)を長く押すとビープ音が"ピッピピ"と鳴り、メモ ((DIAL)を回しても同様に設定可能)、消… リー内容が消えてメモリー書き込みモードに戻ります。 ※続けて他のM-CHも消去したいときは、②から操作 してください。
 - ⑤消去し終わったら(VFO)(CLR)を押し、VFOモードに 戻します。



「CLR(メモリー消去) |項目を 選んだときの表示



ネーム入力状態にしたときの表示




5-6 メモリー内容のコピー

ルチャンネルの周辺に移って交 信する場合、またはコールチャ ンネルやプログラムスキャン用 周波数として複写する場合に使 用します。

- CHを呼び出します。
- き込みモードにします。



メモリー書き込みモードにしたとき、 移りたいメモリー内容のバンド周波 数を表示する



使用しているM-CHまたはコー 1.メモリー内容を選ぶ 2.コピー先を指定してコピーする

- ①メモリーモードで希望のM- 3(マルチファンクション)の▶または ◆を押し((DIAL) を回しても同様に 設定可能)、複写したいM-CHを選びます。
- ② (MR) を長く押し、メモリー書 " / (C)"を選ぶとコールチャンネルに書き込み、" / (VF)"を選 ぶとVFOに転送します。
 - (4)"ピッピピ"と鳴るまで(MR)を長く押します。






5-7 コールチャンネルの使いかた

コールチャンネルとは、各バンドで決められた呼び出し周波数 をさし、メインチャンネルとも呼ばれています。

50MHz帯: 51.000MHz
144MHz帯: 145.000MHz
430MHz帯: 433.000MHz
1200MHz帯: 1295.000MHz

通常のM-CHと同様に、自由にメモリー内容を書き替え(🖙 P20)られるので、使用ひんどの高い周波数を記憶しておくと便利です。

- ①(CALL)を押すと、コールチャンネルを呼び出します。
- ②(マルチファンクション)の▶または ◄を短く押し、運用バンドを選びます。
- ③以前に使用していた運用モードに戻りたいときは、MRまたは(VFO)(CLR)を押してください。



50MHz帯のコールチャンネル

5 1000 s

430MHz帯のコールチャンネル

433.000 (

144MHz帯のコールチャンネル

145.000 s

1<u>200MHz帯のコールチャンネル</u>

1295.000 c

6-1 スキャンについて

スキャンとは、周波数やメモリーチャンネル(M-CH)を自動的に切 I スキャン中のダイヤルツマミ I スキャン中の受信信号 り替えて、信号の出ているところを探し出す機能です。

名	称	スキャンガイド	スキャンの範囲
	プログ	PR0(5 0	プログラムチャンネル"0A~0B"または"1A~1B"…"9A~9B"の周波数範囲をスキャン
ジラム V F O		PRO6 9	する
		ALL SO	50MHz帯の周波数範囲だけをスキャンする
ロスキャン	フル	ALL WEM	FM放送帯の周波数範囲だけをスキャンする
ヤン	フルスキャン	ALL 144	144MHz帯の周波数範囲だけをスキャンする
	シ	RLL 430	430MHz帯の周波数範囲だけをスキャンする
		ALL 120a	1200MHz帯の周波数範囲だけをスキャンする
		SEL ALL	すべてのM-CHをスキャンする
1	×	SEL 50	50MHz帯の周波数を書き込んでいるM-CH だけをスキャンする
	Ŧ IJ I	SEL WEM	FM放送帯の周波数を書き込んでいるM-CH だけをスキャンする
スキャン		5EL 144	144MHz帯の周波数を書き込んでいるM-CH だけをスキャンする
		SEL 430	430MHz帯の周波数を書き込んでいるM-CH だけをスキャンする
		SEL 120a	1200MHz帯の周波数を書き込んでいるM- CHだけをスキャンする

- とダウンスキャンを切り替え…します。 ます。
- ●信号を受信してスキャンを一: 再スタート(途中で信号がなく に、(DIAL) を回すと即時再ス! ト)します。 タートします。



●スキャン中に(DIAL) を回すと、:スキャン中に信号を受信する 回した方向でアップスキャン:と、その周波数を約10秒間受信

- ●約10秒経過すると、自動的に 時 停 止 し て い る と き… なると、約2秒後に再スター
 - 上記のタイマーは、セットモー ド(ISP40、42: ⑥項)で、信号 が途切れるまで受信するよう に変更できます。


セットモードの「スキャン再スター トのタイマー設定 | 項目

Ţ-- |[]

6-2 VFOスキャンのしかた

AVFOスキャンの操作

工場出荷時のプログラムスキャンは、プログラムチャンネル"0A"に"50.000MHz"、"0B"に"1300.000MHz"を記憶しているので、下図のように全バンドをスキャンします。




"1A/1B~9A/9B"はメモリーしていないので、スキャンガイドの"PROG 1~PROG 9" は表示しません。

フルスキャンは、バンドごとに定められた 周波数範囲のすべてをスキャンします。

スキャン中に周波数を切り替えるステップ幅は、あらかじめ設定している周波数ステップ(☞P16)で動作します。

- ①**VFO**を短く押し、VFOモードにします。
- ②(マルチファンクション)の▶または◀を押しながら(DIAL)を回し、スキャンガイド(前ページの表を参照)でスキャン範囲を選びます。
- ③▶または◀から指を離すと、スキャンを 開始します。
- ※スキャン中、▶または◀を押すごとにス キャンガイドを切り替え、スキャンの範 囲を変更できます。
- ④スキャンの解除は、**(FO)** (CLR)を押します。



プログラムスキャン のガイド



50MHz帯だけをス キャンするフルスキャ ンのスキャンガイド

ALL SO

プログラムスキャン 中の表示



FM放送帯だけをス キャンするフルスキャ ンのスキャンガイド

ALL WEM

Bスキャン範囲の書き込みかた


あらかじめ、プログラムスキャン用にスキ ャンしたい周波数範囲の上限周波数と下限 | ①(VFO)を短く押し、VFOモードにします。 周波数を書き込んでおきます。

スキャン範囲の書き込みは、プログラムス | ③(**DIAL**)を回し、周波数を"433.200MHz"に キャン用プログラムチャンネル(OA/OB~ 9A/9B)に、10組まで書き込めます。

バンドをまたがって書き込むこともできま す。

【例】"433.200~435.600MHz"のスキャン範 囲を"2A/2B"に書き込む場合

- ②(マルチファンクション)の▶または◀を短く押 し、運用バンドを選びます。
- します。
- (4)(MR)を長く押してメモリー書き込みモー ドにしたあと、▶または◀を押してM-CHを"2A"にします。
- (5)もう一度(MR)を長く押すとビープ音が "ピッピピ"と鳴り、メモリー内容を表示 してVFOモードに戻ります。
- ⑥上記②~⑤を繰り返して操作し、"435. 600MHz"を"2B"に書き込みます。



周波数"433.200MHz"を設定後、 M-CHの"2A"を選んだときの表示




書き込み後の表示

6-3 メモリースキャンのしかた

メモリースキャンは、周波数を│Mメモリースキャンの操作 記憶しているチャンネルを順次 切り替えて、信号を探し出すス キャンです。

プログラムチャンネルはスキャ ンしません。


スキップチャンネルに指定した M-CH(スキップ表示が点灯)は、 スキャンスタート操作をしたと きに、そのチャンネルを飛び越 えてスキャンします。



●M-CHになにもメモリーして いないとき、スキャンガイド の"SEL50"、"SEL144"、 "SEL430"および"SEL1200" は表示しません。

また、"SELALL"を表示して も、スキャン動作はしません。

- (1)(MR)を短く押し、メモリーモードにします。
- スキャン範囲を選びます。
- 開始します。
- キャンガイドを切り替え、スキャンの節 囲を変更できます。
- ④スキャンの解除は、**VFO**(CLR)を押しま す。



国スキップチャンネルの指定と解除のしかた

メモリースキャン時に、スキャンの対象外にしたいM-②(マルチファンクション)の▶または◀を押しなが | CHを、飛び越す(スキップ)ように指定する機能です。

- ら(DIAL)を回し、スキャンガイド(@P26)で (1)(MR)を長く押し、メモリー書き込みモードにします。
 - ②▶または◀を押し、指定したいM-CHを呼び出します。
- ③▶または◀から指を離すと、スキャンを (③(マルチファンクション)の▲(または▼)を押し、「SKIP(スキ ップ指定) 頃目を選びます。
- ※スキャン中、▶または◀を押すごとにス | ④▶または◀を押すごとに"ON(スキップチャンネルに 指定)"または"OFF(解除)"を繰り返すので、どちら かを選びます。



6-4 トーンスキャンのしかた

トーンスケルチ機能(ISP33)を使 1.スタート操作 用して交信している局が、どの トーン周波数(☞P34)を使用して いるかを検知するスキャンです。

- VFO/メモリー/コールチャン ネルモードに関係なく動作し ます。
- ●スキャン中に(**DIAL**)を回すと、 回した方向でアップスキャン とダウンスキャンを切り替え ます。

(RIT)(T SCAN)を長く押します。

- ※トーン周波数を表示し、スキャンを開始します。
- スキャン中にスケルチが開いているときはゆっくり、スケルチ…※周波数表示に戻します。 が閉じているときは速くスキャンします。
- ※一致したトーン周波数を検知すると、スキャンが約10秒間一時… 停止し、トーン周波数を自動的に書き替え(トーンスケルチ設定: 時にトーンスケルチ用トーン周波数、未設定またはトーンエン コーダー設定時にレピータアクセス用トーン周波数)たあと、ス キャンを再スタートします。



トーンスケルチ設定用トーン スキャン中の表示



トーンスケルチ未設定時のトーン スキャン中の表示




2.ストップ操作

(RIT)または(VFO)(CLR)を押し ます。

- ※トーン周波数を検知(一時停 止)する前にストップ操作をし たとき、トーン周波数は書き 替わりません。



周波数表示に戻したときの表示



レピータの運用について(430/1200MHz帯のみ)


7-1 オートレピータ機能での交信

オートレピータ機能を採用して いるので、周波数を439,000また は1290.000MHz以上に合わせる だけで、レピータ運用モードに なります。

50と144MHz帯は、レピータが 設置されていないので、この機 能は動作しません。

レピータとは、山や建物などの 障害物で直接交信できない局と の交信を可能にする自動無線中 継局のことをいいます。

オートレピータ機能は、イニシャ ルセットモード(☞P43、45:(5)項) で無効にすることもできます。



※430/1200MHz帯では、各地区にレピー 夕が設置されているので、JARL NEWS や各専門誌などでお調べください。

ン周波数(88.5Hz)と、オフセ ※周波数が"-5MHz(1200MHz) ット周波数(5MHz:430MHz帯 /20MHz:1200MHz帯)を自動: 的にセットします。



自動的に点灯する



※レピータアクセス用トーン周波数 (☞P40、41:②項)とオフセット周波 数(☞P42)を変更したときは、オー トレピータ機能の各周波数も変化し ます。

※オフセット周波数とは、送信と受信: の周波数の差をいいます。

1.レピータ周波数を設定する。2.レピータをアクセスする。3.交信する

439.000~440.000または1290.000 (PTT)を約2秒間押し、離します。(PTT)を押すと送信状態、離すと ~1293.000MHzに合わせます。…※送信/受信LEDが赤色に点灯…受信状態に戻ります。 ※"- DUP T"を表示し、トー! します。

> 帯では-20MHz)"シフトしま す。



※発射した電波がレピータに届いてい れば、ID信号(モールス符号または 音声)が聞こえます。



送信時の表示



受信時の表示



レピータの運用について 7

7-2 送信周波数のチェック

チェックできます。

レピータの運用中に、レピータ | SQL)を押してみて、交信相手の信号が受信できれば、**置送信時のオフバンド表示について** で中継しなくても交信可能かを「レピータで中継しなくても交信できることになりま す。

- ※受信できるときは、439.000または1290.000MHz以下 の周波数に移って交信しましょう。
- ※オフセット周波数分、周波数表示がシフトします。 アマチュアバンドを逸脱するようなオフセット周波 数になっているときは、周波数はシフトしません。



オフセット周波数を変更(☞P39)したとき は、オートレピータ機能のオフセット周波 数も変化するのでご注意ください。

送信したときにアマチュアバンドから逸脱 するようなオフセット周波数を設定する と、送信出力は停止して周波数表示部に "OFF"を表示し、オフバンドしていること を知らせます。

オフバンド表示になったときは、もう一度 オフセット周波数を設定しなおしてくださ ! L).



各種機能の使いかた

8-1 トーンスケルチの使いかた

● トーンスケルチ機能とは 特定の相手局と交信するとき に便利な機能です。

と同じトーン周波数を受信し たときだけ、スケルチが開い ち受け受信ができます。

●ポケットビープ機能とは

トーンスケルチ機能での待ち 受け受信中、呼び出しを受け たらビープ音で知らせてくれ る便利な機能です。

呼び出しを受けると、ビープ 音"ピロピロピロ"が30秒間鳴 り続けるとともに、ディスプ レイの"((•))"を点滅して知ら せてくれるので、聞き逃すこ とがありません。


1.トーン周波数を設定する

- し、セットモードにします。
- ます。
- に設定可能)、トーン周波数を選びます。
- ④■(メニュー) (または(VFO)(CLR)) を押し、 周波数表示に戻します。



2.運用モードを設定する

- (1)(マルチファンクション)の■(メニュー)を長く押:(5)(マルチファンクション)の■(メニュー)を短く押し、TONE/ DUP設定モードにします。
- 自局が設定したトーン周波数 | ②▲または▼を押し、「トーンスケルチ用トー ®▲または▼を押し、「TONE(トーン)」項目を選びます。
- ン周波数の設定(☞P41)」項目を呼び出し ::⑦▶または ◆を押す((**DIAL**)を回しても同様に設定可能) と、通常モード⇔トーンエンコーダー⇔トーンスケ て通話できるので、快適な待 | ③▶または ◀を押し(**(DIAL**)を回しても同様! ルチ⇔ポケットビープ運用モードと切り替わります。





3.交信する

運用モードと同様に交信します。



トーンスケルチを設定して送信した とき(「TONE |項目表示は消灯する) の表示例



4.待ち受け受信のときは

(8)(PTT)を押して相手局を呼び出し、通常の…(9)ポケットビープ機能で呼び出しを受けたら、30秒以 内に(PTT)を押して通話するか、(VFO)(CLR)を押し てポケットビープ機能を解除("((·))"が消灯する)し、 トーンスケルチ機能にします。また、30秒経過して も何も操作しなかった場合、ビープ音は自動停止し ますが、"((•))"は点滅状態を続け、呼び出されたこ とを知らせます。

● トーンスケルチ機能が"ON"のとき



※スケルチが開き、相手局からの呼び出し音が聞こえます。

● ポケットビープ機能が"ON"のとき



※ビープ音が30秒間鳴り続け、応答しなかったときは"((·))"が点 滅を続けます。

トーン周波数一覧表

67.0	118.8	183.5		
69.3	123.0	186.2		
71.9	127.3	189.9		
74.4	131.8	192.8		
77.0	136.5	196.6		
79.7	141.3	199.5		
82.5	146.2	203.5		
85.4	151.4	206.5		
88.5	156.7	210.7		
91.5	159.8	218.1		
94.8	162.2	225.7		
97.4	165.5	229.1		
100.0	167.9	233.6		
103.5	171.3	241.8		
107.2	173.8	250.3		
110.9	177.3	254.1		
114.8	179.9	(単位:Hz)		

- ※レピータアクセス用トーン周 波数(☞P40、41:②項)も、 同じ周波数内容です。
- ※隣接したトーン周波数を使用 している局がいると、トーン スケルチが開くことがありま す。


8-2 DTMF機能の使いかた

quency)信号を送出する機能を 備えています。

ドを、9チャンネルのDTMFメモ リーに記憶できます。

▲DTMFメモリーのしかた 1.DTMFメモリーを呼び出す


- DTMF(Duale Tone Multi Fre- 1 (MR) を長く押し、メモリー書き込みモードに (4)(マルチファンクション)の■(メニュー)を押します。 します。
 - ②(マルチファンクション)の▼を押し、DTMFメモリー 項目を選びます。
- DTMF信号は、最大16ケタのコー ③▶または ◆を押し((DIAL) を回しても同様に設定: 可能)、DTMFメモリーのチャンネルを選びま す。



DTMFメモリーの チャンネル番号-


2.DTMFコードのセット状態にする






3.コードを入力する

- までのコードを入力します。
- (DIAL) を回すか、キーボードの(1)~(0)また… ■(メニュー)を長く押してください。 は**(VFO)(A)~(H/L)(D)、(・)(*=E)、(RIT)** : ● 16ケタ入力したときは、自動的にコードを書 (#=F)を押しても、同様に入力できます。 : き込みます。
- ※5ケタ以上入力したときは、1ケタずつ左へ順… 書き込み後のコードを修正するには、③の操 送り表示します。




点滅ケタに入力でき、5ケ 夕以上入力したときは、1 ケタずつ左へ順送り表示




4.コードを書き込む

- (๑)(マルチファンケション)の▲または▼を押し、16ケタ::(๑)16ケタ未満のコードを書き込むときは、ビー::(७)(**VFO**)(CLR)を押します。 プ音が"ピー"と鳴るまで(マルチファンクション)の

作からやりなおしてください。



書き込み後は、はじめの6 ケタを表示する



5.周波数表示に戻すには




8-2 DTMF機能の使いかた(つづき)


BDTMFメモリーの消しかた

不要になったDTMFメモリーのコードを消去できます。


- ①「DTMFメモリーのしかた(☞P35) |の①~④を操作し、消去し たいDTMFメモリーでコードのセット状態にします。
- ②(マルチファンクション)の▲または▼を押し((DIAL)を回しても同様に設し 定可能)、1ケタ目のコードを"--(スペース)"にします。
- ※2ケタ目以降をスペースに設定すると、指定ケタ以降を消去し モニター後は、周波数表示に戻ります。 ます。
- ③■(メニュー)を長く押すと、メモリー内容を消去します。




消去したいDTMFメモリーを 呼び出す



DTMFのセット状態



DTMFメモリーしていないときの 表示に戻る




GDTMFメモリーをモニターするには

DTMFメモリーに書き込んだコード内容を、表示とピポパ音でモ ニターできるので、トーンダイヤラーとしても利用できます。

- ①「DTMFメモリーのしかた(☞P35)」の①~③を操作し、モニター したいDTMFメモリーを呼び出します。
- ②SQL)を押すと、ピポパ音が出ます。



DTMFメモリーのコードを順次表示 するとともにピポパ音が出る



干二タ一後、 周波数表示に戻る



次の2とおりがあります。

- ①DTMFメモリーからの送出方法 いったんDTMFメモリーに登 録した内容を、そのまま送出 する方法です。
- ②キーボードからの送出方法 キーボードから直接DTMF コードを送出する方法です。

丁場出荷時のDTMFメモリーの 送出スピードは、約100ミリ秒間 隔に設定していますが、イニシ ャルセットモード(☞P43、46: (8)項)で変更できます。

DDTMFコードの送出方法 I■DTMFメモリーからの送出方法

DTMFコードを送出するには、①あらかじめ送信周波数を設定します。

- ②[DTMFメモリーのしかた(☞P35)]の①~③を≒②**(PTT)**を押しながらキーボードを順次押し、送 操作し、送出したいメモリーを呼び出します。! 出します。
- ③ (VFO) を押し、周波数表示に戻します。
- \bullet ディスプレイに送出中のDTMFコードを表示: \overline{RIT}) (# = \overline{F})も送出できます。 し、ピポパ音が出ます。



送出中のDTMFコードを 6ケタずつ表示する



■キーボードからの送出方法

- ①あらかじめ送信周波数を設定します。
- ... DTMFコードは、(1)~(0)の数字以外に ④ (\mathbf{PTT}) を押しながら (\mathbf{SQL}) を押し、送出します。 $(\mathbf{VFQ})(\mathbf{A}) \sim (\mathbf{H/L})(\mathbf{D})$ 、 $(\bullet)(\mathbf{*} = \mathbf{E})$ 、



DTMFコードは表示しない。




8-3 デュプレックス運用のしかた

デュプレックス運用とは、通常 1.オフセット 周波数の設定 の交信(シンプレックス:送受信 同一周波数)と違い、同一バンド 内で送信と受信の周波数をずら して交信することをいいます。

送信と受信の周波数ずれ幅をオ フセット周波数といいます。

● 運用例

(両方ともオフセット周波数は500kHz)



■オフバンド表示について

送信したときにアマチュアバ ンドから逸脱するようなオフ セット周波数を設定すると、 周波数表示部に"OFF"を表示 (☞P32)します。

セットモードで簡単に変更できます。


- ①VFOモードで(マルチファンクション)の■(メニュー) ! TONE/DUP設定モードにします。 を長く押し、セットモードにします。
- ②▲または▼を押し、「オフセット周波数の設定!! 目を選びます。 (☞P42) |項目を呼び出します。
- 可能)、オフセット周波数を選びます。
- (☞P16)でも選べます。
- (4)**■**(メニュー) [または(**VFO**)(CLR)] を押し、周!



2.デュプレックスモードの設定

- (5)(マルチファンクション)の■(メニュー)を短く押し、
- ::⑥▲または▼を押し、「DUP(デュプレックス) |項
- ⑦▶または◀を押す((DIAL)を回しても同様に設定 ③▶または◀を押し((DIAL)を回しても同様に設定!! 可能)と、通常モード⇔-DUPモード⇔+ DUPモードと切り替わります。
- ※(VFO)(MHz)を長く押し、MHzケタ設定状態:※送信する前に(SQL)を押し、送信周波数をモニ ターしてください。送信時とモニター時はオ フセット分、周波数が変化します。





9-1 セットモードの設定方法

セットモードは、運用中にとき どき変更する項目をまとめた モードです。

セットできる項目は、下記の5項目です。

- ①トーンスケルチ用トーン周波 数の設定
- ②レピータアクセス用トーン周 波数の設定
- ③電波型式の設定 (50MHz帯のみ)
- ④周波数ステップの設定

(VFOモードのみ)

- ⑤オフセット周波数の設定 (VFOモードのみ)
- ⑥スキャン再スタートのタイマー 設定
- ①RIT/VXOの設定 (1200MHz帯のみ)

各項目で変更できる運用条件を次 のページから記載しているので、 このページと併せてご覧ください。

1.セットモードにする

マルチファンクション の ■ (メニュー)を長く押しま

(メニュー)を長く押しま す。

●1.~4.の操作中に5秒 以上操作しない時間 が続くと、セットガ イド(☞P42)を表示し ます。

いずれかのキーを押したあと、指定の操作をしてください。



2.セット項目を選ぶ

マルチファンクションの▲または▼を押します。



3.運用条件を選ぶ

(マルチファンクション)の▶または◀を押し(DIAL)を回しても同様に設定可能)ます。



4.周波数表示に戻す

■(メニュー)〔また は**(VFO**(CLR)〕を押しま す。




9-1 セットモードの設定方法(つづき)

①トーンスケルチ用トーン周波数の設定

トーンスケルチまたはポケット ビーブ機能(***P31)を使用する ときの、トーン周波数を変更で きます。

- ▼ルチファンクションのトまたは◆ を押し、トーン周波数(☞P 32)を選びます。
- バンドごとに設定できます。



②レピータアクセス用トーン周波数の設定

レピータ運用(☞P31)で使用するトーン周波数を変更できます。

- (マルチファンクション)の▶または◀ を押し、トーン周波数(☞P 34)を選びます。
- ●バンドごとに設定できます。



③電波型式の設定(50MHz帯のみ)

50MHz帯の電波型式を、FMからAMモード(受信のみ/送信はできません)に変更できます。

- (マルチファンクション)のトまたは を押し、AM表示選択時は AMモード、AM表示消灯時 はFMモードとなります。
- ※AMモードで運用した周波数をM-CHに記憶させておけば、FMモード運用時でも、AM受信が簡単できます。



④周波数ステップの設定(VFOモードのみ)

ダイヤルツマミを回したときや、 スキャン操作をしたときに変化す る周波数の幅を変更できます。

- (マルチファンクション)のトまたは を押し、5/10/12.5/15/20/ 25/30/50/100kHz(1200MHz 帯では、5/15kHzステップを 除く)の中から選びます。
- ●バンドごとに設定できます。
- ●FM放送帯は50kHz、他のバ ンドは20kHzを初期設定して います。



⑤オフセット周波数の設定(VFOモードのみ)

デュプレックス運用時(☞P39)の 送信と、受信の周波数差を変更 できます。

- (マルチファンクション)のトまたは◆ を押し、0~60MHzの範囲で 選びます。
- **VFO** (MHz)を長く押して▶または◀を押すと、1MHzステップで変化します。
- FM放送と50/144MHz帯は"0. 000"、430MHz帯は"5.000"、 1200MHz帯は"20.000"を初期 設定しています。









⑥スキャン再スタートのタイマー設定

スキャン中、受信信号で一時停止したときから再スタートする までのタイマーを設定します。

- (マルチファンクション)のトまたはく を押し、次の中からタイマー を選べます。
 - **T-10**=一時停止したときから 10秒後にスタート
 - P-02=信号が途切れるまで受信し、2秒後にスタート
- ●全バンドに共通です。







⑦RIT/VXOの設定(1200MHz帯のみ)

受信周波数だけを補正するRIT機能、または受信周波数と送信周波数の両方を補正するVXO機能(ISP47)を使用できます。

- (マルチファンクション) の ▶ または■を押し、次の中から機能を 選べます。
 - OFF = RIT/VXO機能ともに "OFF"
 - RIT =RIT機能のみ"ON"

VXO=VXO機能のみ"ON"



セットガイド	セット項目
ETESS TONE	トーンスケルチ用トーン周波数の設定
REPERTER TONE	レピータアクセス用トーン周波数の設定
PX MOJE	電波型式の設定
TUNING STEP	周波数ステップの設定
OFFSET FREQUENCY	オフセット周波数の設定
SCAN TIMER	スキャン再スタートのタイマー設定
RIT VXO MODE	RIT/VXOの設定

9-2 イニシャルセットモードの設定方法

イニシャルセットモードは、い 1.イニシャルセットモードにする ったん初期設定すれば、あまり 変更しない項目をまとめたモー ドです。

お好みに応じてセットしてくだ さい。

セットできる項目は、下記の9項 目です。

- ①マイク・シンプルリモコン機 能の設定
- ②オートパワーオフ機能の設定
- ③バックライトの設定
- 4)ビープ音の設定
- ⑤オートレピータ機能の設定
- ⑥パワーヤーブ比の設定
- ⑦電圧表示機能の設定
- ®DTMFコード用送出スピード の設定
- 9コントラストの設定

各項目で変更できる運用条件を 次のページから記載しているの で、このページと併せてご覧く ださい。

(PWR)を長く押し、電源 をいったん切ります。

(マルチファンクション)を押し ながら(PWR)を長く押 し、電源を入れます。

●1.~4.の操作中に5秒 以上操作しない時間 が続くと、セットガ イド(☞P46)を表示し ます。

いずれかのキーを押 したあと、指定の操 作をしてください。



2.セット項目を選ぶ

(マルチファンクション)の▲ま たは▼を押します。



3.運用条件を選ぶ

(マルチファンクション)の▶ま たは◀を押し((DIAL)を回 しても同様に設定可能) ます。



4.周波数表示に戻す

■(メニュー)または**VFO** (CLR)を押します。



①マイク・シンプルリモコン機能の設定

別売品のリモコン機能付きスピーカーマイクロホン(HM-75A)使用時に、必要最小限のリモコン機能だけに限定する機能です。

(マルチファンクション)の▶または▼
 を押して"NORM(ノーマル) 1"または"NORM-2"、
 "SIMPLE(シンプル)"を選び、リモコン機能を変更(☞P 56)できます。



1 DIAL

SIMPLEMS

②オートパワーオフ機能の設定

指定時間になると、自動的に電源を切るタイマー(☞P49)です。

(マルチファンクション)のトまたは◆ を押し、次の中から電源が切れるまでの時間を選べます。

OFF=タイマー機能を"OFF" にする

20 =20分後に切れる

40 =40分後に切れる

60 =60分後に切れる



③ディスプレイ用バックライトの設定

工場出荷時のディスプレイの照明は、PTTキー以外の操作をすると、自動的に約5秒間点灯(AUTO)します。

(マルチファンクション)の▶または◀ を押し、バックライトの動作 を選べます。

OFF =常時消灯

AUTO=操作時に自動点灯

ON =常時点灯



1 DIAL

OFF LI

④ビープ音の設定

キー操作が正しく行われたかど うかを知らせるビープ音を、鳴 らないようにする機能です。

- (マルチファンクション)のトまたは◆ を押して"ON"を選ぶと、ビ ープ音が鳴るようになります。
- "OFF"にすると、鳴らないようになります。




9-2 イニシャルセットモードの設定方法(つづき)

⑤オートレピータ機能の設定

オートレピータ機能(☞P31)の 「有効/無効 |を切り替えます。

● (マルチファンクション)のトまたは ▼ を押して"ON"を選ぶとオートレピータ機能が動作し、"OFF"にすると無効になります。



⑦電圧表示機能の設定

電源"ON"時に表示する電源電 圧を、表示しないように変更で きます。

0.5V単位で電圧を表示し、16V を超えると過電圧警告の "OVER V"を表示します。

● (マルチファンクション)のトまたは◆ を押して"OFF"を選ぶと、直 接周波数を表示します。



⑥パワーセーブ比の設定


電池の消耗を節約するため、待ち受け状態と休止状態の時間比を 設定するパワーセーブ機能です。

- (マルチファンクション)のトまたは◆を押し、次の中から時間比を選べます。
- AUTO=無信号の状態が5秒続くと"1:4(150ミリ秒:600ミリ秒)"の比率でパワーセーブ機能を開始し、さらに60秒続くと"1:8(150ミリ秒:1200ミリ秒)"の比率にする

また、電源電圧がDC12V以上のときはパワーセーブ 機能を"OFF"にする



OFF =パワーセーブ機能を"OFF"にする



®DTMFコード用送出スピードの設定

▼ (マルチファンクション)のトまたはを押し、次の中から送出スピードを選べます。

100=約100ミリ秒間隔で送出する

200=約200ミリ秒間隔で送出する

300=約300ミリ秒間隔で送出 する

500=約500ミリ秒間隔で送出する




→ DIAL	
500	IIT

⑨ディスプレイ用コントラストの設定

ディスプレイは、周囲の明るさ によって見やすさが変わりま す。

● マルチファンクションのトまたは◆を押し、ディスプレイの濃淡を2段階の中から選べます。



セットガイド	セット項目
MIC SIMPLE	マイク・シンプルリモコン機能の設定
AUTO POWER OFF	オートパワーオフ機能の設定
LIGHT MODE	ディスプレイ用バックライトの設定
BEEP OUT	ビープ音の設定
RUTO REPERTER	オートレピータ機能の設定
POWER SAME	パワーセーブ比の設定
VOLTAGE DISPLAY	電圧表示機能の設定
ITMF SPEEI	DTMFコード用送出スピードの設定
LED CONTRAST	ディスプレイ用コントラストの設定

9-3 RIT/VXO機能について(1200MHz帯のみ)

相手局の送信周波数がずれてき 1.RIT/VXO機能の設定 たときに、自局の受信周波数だけ を微調整するのがRIT機能です。 また、自局の送信周波数と受信 周波数を同時に微調整するのが VXO機能です。

この機能を調整できる範囲は、 lkHzステップで±5kHzまでで す。なお、RITおよびVXO機能 は、M-CHおよびコールチャン ネルでも維持します。

※VXO機能使用時は、他局への 妨害やアマチュアバンドを逸 脱しないようにご注意くださ し


セットモードで簡単に変更できます。

- ①1200MHz帯のVFOモードで、(マルチファンクション): の■(メニュー)を長く押し、セットモードにし!! ます。
- ②▲または▼を押し、「RIT/VXOの設定(☞P42)」 VXO可変量の表示を未表示にします。 項目を呼び出します。
- ③▶または◀を押し((DIAL)を回しても同様に設定 可能)、使用する機能を選びます。
- ④**■**(メニュー) (または**(VFO**) (CLR)) を押し、周 波数表示(RIT/VXO表示が点灯)に戻します。



2.RIT/VXO機能の操作

- (5) RIT) を短く押したあと、(マルチファンクション)の
- ▶または◀を押し((DIAL)を回しても同様に設定 可能)、周波数を微調整します。
- ⑥微調整終了後は、 RIT を押してRITまたは
- ⑦RITおよびVXO機能を解除するには、①~④ の操作を繰り返し、③の操作で"OFF"を選ん でください。



9-4 オートパワーオフ機能について

れをカバーするための機能です。

20/40/60分の指定時間がすぎる と、電源が自動的に切れます。

タイマーを1回セットすると、電 源を入れるたびにタイマーが動 作します。


使用しないときは、"OFF"にし ておきます。

このタイマーは、電源の切り忘 1.タイマー時間(分)を選ぶ

- (1)(PWR)を長く押し、電源をいったん切ります。
- ②(マルチファンクション)を押しながら(PWR)を長く押し、イニシャルセ…状態がセットしたタイマー時間 ットモードにします。
- ③▲または▼を押し、「オートパワーオフ機能の設定(☞P44)」項目 …て電源が切れます。 を呼び出します。
- ④▶または◀を押し((DIAL)を回しても同様に設定可能)、タイマー 時間を選びます。

OFF ↔ 20 ↔ 40 ↔ 60

(5)■(メニュー)(または(**VFO**)(CLR))を押し、周波数表示に戻しま す。




イニシャルセットモードの「オート パワーオフ機能の設定」項目

タイマー時間を選ぶ

2.タイマー時間になると

運用を終了し、何も操作しない まで続くと、"ピー"音が5回鳴っ



タイマー時間になると電源が切れる

9-5 ロック機能について

不用意にダイヤルツマミやキーボードに触れても、周波数や運 用状態が変わらないようにする機能です。

ロックしているときは、**PWR** / **PTT** / **SQL** / **H/L** / **(マルチファンクション)**の▲/▼以外のキーと**(DIAL**) は機能しません。

● (WL)(LOCK)を長く押すごとに、ロック機能が"ON/OFF"します。

ロック中は、ディスプレイのM-CH表示部に"L"が点灯します。





9-6 オートローパワー機能について

ハイパワーで長時間送信すると、トランシーバーの温度が上昇 し、故障の原因になることがあります。

本機は、DC12V以上の電源電圧で、約6分以上連続してハイパワー送信すると、自動的に出力をローパワーにします。

さらに、ハイパワー送信したいときはいったん受信に戻し、も う一度送信しなおしてください。

この機能は、解除できません。

※トランシーバーの温度が高いときに送信すると、送信パワー が急激に低下することがありますが、故障ではありません。

10-1 別売品一覧表

本機の性能を余すことなく活用し、さらに充実、グレードアップしていただくために、次のような豊富な別売品を用意しています。

■バッテリーパックの名称と仕様

仕村	議項目	名称	BP-197 バッテリーケース	BP-198 ニッケル水素型 バッテリーパック	BP-199 ニッケル水素型 バッテリーパック	BP-200 ニッケル水素型 バッテリーパック
電	池	容 量	単三形アルカリ電池×3本	700mAh	700mAh	680mAh
出	カ	電圧	DC4.5V	DC4.8V	DC6.0V	DC9.6V
パ	ック	の厚み	19.2mm	10.5mm	10.5mm	14.5mm
充	電温	島 度 範 囲		+10~40℃	+10~40℃	+10~40°C
温	用時間	1.2GHz帯以外	約10時間(アルカリ電池)	約6時間分	約4時間30分	約4時間
建	中山田	1.2 GHz 帯	約14時間(アルカリ電池)	約8時間30分	約8時間	約7時間
送	HIGH	1.2GHz帯以外	約0.9W(アルカリ電池)	約1W	約1.8W	約4.5W
信	IIIGH	1.2 GHz 帯	約0.2W(アルカリ電池)	約0.3W	約0.5W	約0.8W
出	LOW	1.2GHz帯以外	約0.6W(アルカリ電池)	約0.6W	約0.6W	約0.6W
カ	LOW	1.2 GHz 帯	約0.1W(アルカリ電池)	約0.1W	約0.1W	約0.1W

●運用時間はHIGH出力で、送信1分間、受信1分間、待ち受け8分間を繰り返し運用した場合での目安で、保証するものではございません。

■その他の別売品

AD-87A/B	BC-119A2用バッテリーパックアダプター
BC-74J	簡易充電器(AC100V仕様)
BC-119A2	急速充電器(専用ACアダプター:BC-123付属)
CP-12L	シガレットライターケーブル(DC12V系)
HM-54	スピーカーマイクロホン

●運用時間を長くするため、下記のことがらにご注意ください。 (1)LOW出力で使用し、送信時間を短くする (3)受信音量を小さくする (2)使用しないときは、必ず電源を切る (4)連続使用をさける

HM-74	小型スピーカーマイクロホン
HM-75A	リモコン機能付きスピーカーマイクロホン
HS-85	VOX機能付きヘッドセット
LC-148	BP-197~200対応型キャリングケース
OPC-254L	固定用電源ケーブル
SP-13	イヤホン

10-2 充電のしかた

■取り扱い上のご注意

- ◆充電は、必ず指定の充電器をお使いください。
- ●周囲温度が10℃以下または40℃以上になる場所では、充電しないでください。
- ●バッテリーパックをお買い上げいただいたとき、または長時間使用しなかったときは、必ず充電してください。 また、ニッケル水素電池の特性上、満充電時の性能を十分発揮するためには、充放電を数回繰り返したうえで、ご使用ください。
- ●バッテリーパックが満充電になったのち、引き続き充電したり、短時間運用後の再充電は、みかけ上電池の容量が低下した状態となるだけでなく、過充電になって電池の破裂、発熱、液もれの原因になります。このようなときは、完全に放電(通常の運用で)したあと、再充電してください。
- 充電器およびバッテリーパックの端子をショートや分解しないでください。感電のおそれがあります。 また、火や水のなかに入れないでください。爆発のおそれがあります。
- ●バッテリーパックにはニッケル水素電池を使用しています。電池の環境温度範囲が0~50℃に制限されているので、約0℃未満になるとハイパワーで送信していても、強制的にローパワー出力にします。環境温度が範囲内に戻れば、送信出力の再設定(☞P15)によりハイパワーでご使用いただけます。また、約50℃以上の環境温度では、通常の動作をしますが、プロテクト機能により、送信出力が低下します。

● バッテリーパックの寿命を維持するために、出力電圧が下記 のように一定値以下になるとトランシーバーの電源を自動的 に切ります。このようなときは、ただちに充電してください。

BP-198=約4V BP-199=約5V

BP-200=約8V

- バッテリーパックを持ち運んだり、保管するときは、他の金 属物に触れないようにご注意ください。
 - ショートすると危険です。万一ショートしたときは、バッテリーパックの保護回路が動作し、トランシーバーが動作しなくなります。
 - このような場合は、パックを十分に自然冷却して使用するか、 それでも動作しないときは再充電してください。
- ●バッテリーパックは、通常300回程度の充電が可能です。 運用時間が極端に短くなったときは寿命ですから、新しいバッテリーパックをご購入ください。
- トランシーバーセット部にある充電端子にゴミやホコリが付着すると、正常に充電できないことがあるので、ときどきお手入れしてください。
- 簡易または急速充電器を使用しないときは、電源からはずしておいてください。

A簡易充電のしかた

下記の別売品を使用して、簡易充電ができます。

1)BC-74J

家庭用電源のAC100Vに接続 します。


2CP-12L

車内のDC12V系シガレットラ イターソケットに接続します。

30PC-254L

DC13.5Vの安定化電源装置に 接続します。

15=11	充電器と	充電時間
バッテリー パック	BC-74J	CP-12L/ OPC-254L
BP-198	約15時間	約15時間
BP-199	約15時間	約15時間
BP-200	約15時間	約15時間



《ご注意》

- ●安定化電源装置使用時は、DC13V以上16V未満の電圧を供給しないと、正常な充電ができません。
- バッテリーパックを装着したまま外部電源を接続したときに、バッテリーパックより外部電源の出力電圧が低いと、バッテリーパックからの電源供給になりますので、外部電源の出力電圧にはご注意ください。
- BC-74J使用時は、トランシーバーの電源を"OFF"にしてください。 AC100Vが著しく低下すると、充電できないことがあります。

10-2 充電のしかた(つづき)

B急速充電のしかた

別売品のBC-119A2とAD-87A/Bを使用して、急速充電が できます。

- ①AD-87Bの▲面が手前になるようAD-87Aにセットすると、バッテリーパックのBP-198/199を単品、またはトランシーバーに装着して充電できます。
- ②AD-87Bの**国**面が手前になるようAD-87Aにセットすると、 バッテリーパックのBP-200 を単品、またはトランシーバー に装着して充電できます。


AD-87Aの取り付けかた


BC-119A2にAD-87Aをセットするときは、AD-87Aの底部にマイクロスイッチが出るようにきっちり差し込み、付属のネジで固定してください。

● ご注意

バッテリーパックを単品で充電するときと、トランシーバーに装着して充電するときで、AD-87Bのセット位置が違いますのでご注意ください。

また、充電するバッテリーパックによって もAD-87Bのセット方向が違います。





バッテリーパック	充電時間
BP-198	約1時間
BP-199	約1時間
BP-200	約1.5時間

■充電器の動作と表示

- (1)充電開始時の電池電圧がローバッテリー検出電圧以上であれば、1分間トリクル充電…●**入力電圧** したあとに急速充電を開始します。
- …(2)充電開始時の電池電圧がローバッテリー検出電圧以下であれば、ローバッテリー検出: (専用ACアダプター:BC-123使用) 電圧以上になるまでトリクル充電し、そのあとに急速充電を開始します。
- (3)充電開始時の出力電圧が短絡検知電圧以下になると、トリクル充電になります。
- (4)急速充電中に電池電圧がローバッテリー検出電圧以下になれば、急速充電を停止して i BP-200充電時:540mA トリクル充電になります。
- (5)満充電検出電圧または過充電防止タイマーの設定時間を超えると、充電を完了とみな してトリクル充電になります。

表示LED	表 示 内 容
オレンジ	● 急速充電中(急速充電前のトリクル充電を含む) ● 充電開始時の電池電圧がローバッテリー検出電圧以下のとき ● 充電開始時の電流が20mA以上のとき
オレンジ(点滅)	●急速充電中に充電器の入力電圧がDC4.8V以下になったとき (注)
緑	●充電完了時
赤(点滅)	● 充電口にしっかりトランシーバーを装着していないとき ● 充電中に電池電圧がローバッテリー検出電圧以下になったとき ● 充電開始時の電池電圧がローバッテリー検出電圧以下の状態で、1時間以上続いたとき ● 充電開始時の出力電圧がDC1.7V以下のとき (注)
消灯	●バッテリーパック未装着、断線などのとき

(注)もう一度充電しても表示LEDが点滅するときは、お買い上げの販売店または弊社各 営業所のサービス係に連絡してください。

■BC-119A2のおもな定格

DC10~16V, 1A

● 充電電流

BP-198/199充電時:670mA

● 使用温度範囲

充電動作:10~40℃ 一般動作:0~50℃

● ローバッテリー検出電圧

BP-198/199充電時: DC3V以下 BP-200充電時: DC8V以下

● 短絡検知電圧

DC1 7V以下

● トリクル充電電流

約1/20C 連続

● 過充雷防止タイマー

BP-198/199充電時:最大120分 BP-200充電時:最大100分

• BC-123

入力電圧: AC100V、50/60Hz

出力電圧: DC12V、1A

10-3 外部電源の使いかた

本機を使用するには、乾電池(付属のバッテリーケース)以外にも、外部電源または充電式バッテリーパックでも使用できます。 乾電池以外で使用するときは、下記の別売品をご用意ください。

①CP-12L

車内のDC12V系シガレットライターから電源を供給する場合

20PC-254L


DC4.5~16Vの安定化電源装置 から電源を供給する場合

3BP-198/199/200

充電式バッテリーパックで使 用する場合

充電式バッテリーパックについては50ページ、充電のしかたは51ページをご覧ください。

外部電源接続時、ディスプレイ のバックライトを連続点灯する ように、イニシャルセットモード (INF)P43、44:③項)を設定できま す。




《ご注意》

- バッテリーパックを装着したまま外部電源を接続したときに、バッテリーパックより外部電源の出力電圧が低いと、バッテリーパックからの電源供給になりますので、外部電源の出力電圧にはご注意ください。
- ●外部電源での運用中は、ハイパワーで運用すると、故障ではありませんが、本体がかなり熱くなりますので、じかに持たない配慮をしてください。
- ●外部電源を使用しないときは、外部電源ジャックにホコリや雨が入らないように、必ずゴムキャップを付けてください。

10-4 HM-75A(スピーカーマイクロホン)の使いかた

別売品として、リモコン機能付きスピーカーマイクロホンも用 意しています。



イニシャルセットモード(☞P43、44:①項)で、マイク・シンプル機能の項目が"NORM-1"のときは下記のように動作し、"NORM-2"にすると、①はSQLキーになります。

- ①BAND(運用バンド)キー押すごとに運用バンドを切り替えます。
- ②V/M(VFO/メモリー)キー VFOモードとメモリーモードを切り替えます。
- ③**△/▽(アップ/ダウン)キー**VFOモード時の表示周波数、メモリーモード時のメモリーチャンネルをエンドレスに"アップ/ダウン"します。
- ※裏面には、LOCK(ロック)スイッチがあり、"ON"にすると各キーの機能を 無効にします。

■マイク・シンプルリモコン機能について

グループでツーリングやスキーに行くときに、必要最小限のリモコン機能だけに限定し、トランシーバーの操作になれていない初心者でも、簡単に周波数移行ができるように工夫された便利な機能です。

本機をイニシャルセットモード(☞P43、44:①項)で、マイクシンプルリモコン機能の項目を"SIMPLE"にすると、各キーの機能が次のように変わります。

- ①**SQL(スケルチ)キー** 押すごとにスケルチを"ON/OFF"します。
- ②CALL(コール)キー コールチャンネルを呼び出します。
- ③ △/▽(00CH/01CH切り替え)キー メモリーチャンネルの"00"、または"01"を呼び出します。また、SQLキーが"OFF"のときは、音量調整ができます。

SP/MICジャックにHM-75Aを抜き差しするときは、本体の電源を切ってから行ってください。

11-1 工場出荷時の状態に戻す(リセット)には

静電気などによる外部要因で、1.電源を切る CPUが誤動作してディスプレイ の表示がおかしくなったときは、 オールリセット操作をしてくだ さい。

オールリセット操作をすると、 次のような機能データを工場出 荷時の状態に戻します。

●運用モード、VFO周波数、セ ットモード、イニシャルセッ トモード、周波数ステップ (TS)、メモリーチャンネルな ە تىل

たん切ります。




2.オールリセットする

(PWR) を長く押し、電源をいっ (SQL) と同時に (VFO) と (MR) を押しながら、 (PWR) を長く押して電 源を入れます。


● "CLEAR"と電源電圧を表示したあと、初期表示になります。






11-2 SP/MICジャックについて

SP(スピーカー)ジャックと MIC(マイクロホン)ジャックに、 外部スピーカーや外部マイクロ ホン、RTTYなどの外部装置を 接続する場合の参考にしてくだ さい。





注1:本体内部の3.2Vラインから、390Ωの抵抗をとおして電圧を出力しています。

この電圧は、1.5mA流したときに約3Vになります。

注2:下記のときは、4.7μFの電解コンデンサーを取り付けてください。

(1)外部装置側に直流が流れているとき

(2)外部マイクロホンのエレメントが、2端子のコンデンサーマイクロホンでないとき

11-3 故障かな?と思ったら

下表にあげた状態は故障ではありませんので、修理に出す前にもう一度点検してください。 それでも異常があるときは、弊社各営業所のサービス係まで、その状態を具体的にご連絡ください。

状態	原 因	処 置	参照
●電源が入らない	◎バッテリーケースの接触不良◎電池の極性まちがい◎電池の消耗	●バッテリーケースの端子を清掃する●極性を確認して、電池を入れなおす●乾電池を入れ替える(バッテリーパック時は充電する)	P7 P7 P7
●スピーカーから音が出ない	◎音量が小さくなっている ◎外部スピーカーを接続している	●VOLキーを押し、音量を設定しなおす ●外部スピーカープラグが正常に接続されているか、 ケーブルが断線していないかを点検する	P11 P58
●感度が悪く、強い局しか聞こえない	◎同軸ケーブルの断線またはショート (外部アンテナ使用時)	●同軸ケーブルを点検し、正常にする	P58
●電波が出ないか、電波が弱い	◎LOWパワーの設定になっている◎オートローパワー機能が動作している◎バッテリーパック使用時の環境温度が0℃未満になっている◎電池の消耗	●HIGHパワーにする ●いったん受信に戻し、もう一度送信しなおす ●バッテリーパックの温度が0℃以上になったら、送 信出力を再設定する ●乾電池を入れ替える(バッテリーパック時は充電する)	P15 P49 P51
● 送信しても応答がない	◎デュプレックス運用になっていて、 送受信の周波数が違っている	●デュプレックス運用を解除し、送受信の周波数を同じにする	P39
● 周波数の設定ができない	◎ロック機能が動作している◎メモリーモードまたはコールチャンネルになっている	●ロック機能を解除する●VFOモードにする	P49 P12
● 周波数表示が異常な表示になっている	◎CPUが誤動作している	●リセットする	P57
● 異常な表示や動作になる	◎静電気などによる外部要因	●バッテリーを装着しなおすか、DC外部電源に接続 して電源を入れなおす	P7、 P55
スキャンが動作しない	◎プログラムチャンネルの"*A"と"* B"が同じ周波数になっている	●違う周波数をメモリーする	P28

11-4 故障のときは

● 保証書について

保証書は販売店で所定事項(お買い上げ日、販売店名)を記入 のうえお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、 大切に保管してください。

●修理を依頼されるとき

「故障かな?と思ったら(☞P59)」にしたがって、もう一度調べていただき、それでも具合の悪いときは、次の処置をしてください。

保証期間中は

お買い上げの販売店にご連絡ください。 保証規定にしたがって修理させていただきますので、保証書 を添えてご休頼ください。

保証期間後は

お買い上げの販売店にご連絡ください。 修理することにより機能を維持できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

●アフターサービスについてわからないときは

お買い上げの販売店または弊社各営業所サービス係にお問い 合わせください。


12 免許の申請について

本機は、技術基準適合証明を受けた「技適証明送受信機」です。

免許申請書類のうち「無線局事項書及び工事設計書」は、次のように記入してください。

本機の後面パネルに、技適証明マークと Kから始まる技適証明番号が印刷された シールを貼っています。 その番号を記入してください。 技適証明番号は1台ごとに異なります。 必ず、申請に使用するトランシーバー本 体をご確認ください。

21 希望す	21 希望する周波数の範囲、空中線電力、電波の型式											
周波数帯	空中線電	力	電波の) 型	式		周波数带	空中線電力	電	波の) 型	式
50M ,	10	,	F2.F3 .)	,	,				.)
144M ,	10	,	F2.F3 .)	,	,				.)
430M ,	10	,	F2.F3 .)	,	,				.)
1200M ,	10	,	F2.F3 .)	,	,				.)
,			<u> </u>	<u>.</u>)	,)
		,			· ·		1	(
,		,)	,	,				.)



定格 15

■一般仕様

周波数範囲		受信範	囲	50~53.995/76~107.995/144~146/ 430~440/1260~1300MHz
		送信範	拼	50~53.995/144~146/430~440/1260~1300MHz
電	波	型	式	F2/F3(FM)/WFM(受信のみ)/AM(受信のみ)
アンテナインピーダンス			ス	50Ω不平衡
ア	ン テ	ナ 端	子	SMA型
電	源	電	圧	DC13.5V標準 DC4.5~16V接続可能
接	地	方	式	マイナス接地
消	送信時	HIGH出力	時	1.4A/1200MHz帯のみ0.8A(Typ.)
費	DC13.5V	LOW出力	時	0.5A/1200MHz帯のみ0.4A(Typ.)
		定格出力	時	220mA(Typ.)
電	受信時 DC13.5V	待ち受け	時	80mA(Typ.)
流	2010.01	パワーセーブ	時	40mA(Ave.)
使	用温	度範	囲	-10~+60°C
周	波 数	安定	度	±3ppm
外 (突	形 起 物		法 ()	幅58×高さ106×奥行き28.5mm (BP-198装着時)
重		:	量	約270g(アンテナ、BP-198装着時) 約290g(アンテナ、単三形アルカリ 乾電池3本を含む)

- ※測定値は、JAIA(日本アマチュア無線機器工業会)で定めた測定法によります。
- ※定格、外観、仕様などは、改良のため予告なしに変更することがあります。

■送信部

送信出力 HIGH出力時	5W/1200MHz帯のみ1W(Typ.)
DC13.5V LOW出力時	約0.5W/1200MHz帯のみ約0.1W(Typ.)
変 調 方 式	リアクタンス変調
最大周波数偏移	±5kHz
スプリアス発射強度	-60dB以下/1200MHz帯のみ-40dB以下
マイクロホンインピーダンス	2kΩ

■受信部

受 信	方 式	ダブルスーパーヘテロダイン
中間周波数	第1	FM:69.45MHz/WFM:13.35MHz
中间问从数	第2	450kHz
	50/144/430	FM: -16 dB μ /12dB SINAD(Typ.)
受信感度	1200	FM: -14 dB μ / 12 dB SINAD(Typ.)
	FM放送	WFM:+6dBμ/12dB SINAD(Typ.)
	50/144/430	FM: -15dBμ以下(臨界点)
スケルチ感度	1200	FM:—12dBμ以下(臨界点)
	FM放送	WFM:+15dBμ以下(臨界点)
. –	択 度 は 除 く)	±7.5kHz/—9dB以下 ±15kHz/—60dB以上
	ス妨害比 DMHz帯のIFを除く)	50/144MHz帯:60dB以上(Typ.) 430MHz帯:50dB以上(Typ.) 1200MHz帯:38dB以上(Typ.)
低 周	波 出 力	0.25W以上(DC13.5V/8Ω負荷/10歪率時)
低周波負荷イ	′ンピーダンス	8Ω

高品質がテーマで	す

アイコム株式会社

社 547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32